

# Nature-Pavé

## Nature-Pavé

## Béton-Epoxy

Recouvrement de béton époxy hybride avec *H<sub>2</sub>O-Epoxy-Silane*

- **Préparation de la surface.** À l'aide du savon anti-efflorescences *Efflo-Clean-Green* et idéalement d'une polisseuse avec tampon abrasif, verser du savon et bien frotter toute la surface. Bien rincer, laisser sécher au moins 12hrs.
- **Application de la peinture *H<sub>2</sub>O-Epoxy-Silane*.** Lire les directives de quantités et de mélange de la peinture sur l'étiquette, puis appliquer une seule couche au rouleau à l'intérieur d'une heure.
- **Appliquer le Béton-Epoxy à la truelle:** Préparer une quantité voulue de la peinture *H<sub>2</sub>O-Epoxy-Silane*, bien mélanger, puis simplement ajouter le double de volume ou de poids de poudre de béton. Mélanger, puis étendre à la truelle en prenant soin d'appliquer une pression suffisante pour descendre à l'épaisseur des agrégats seulement. Pouvoir couvrant d'environ 170 g / pied<sup>2</sup> ou 1.8 Kg / mètre<sup>2</sup>.

<b>Exemple :</b>	<b>Durcisseur</b>	<b>200 ml</b>	<b>ou</b>	<b>200 g</b>
	<b>Résine Époxy</b>	<b>100 ml</b>	<b>ou</b>	<b>100 g</b>
	<b>Poudre de Béton</b>	<b>600 ml</b>	<b>ou</b>	<b>600 g</b>

Bien agiter à l'aide d'un bâton ou un malaxeur à stuc jusqu'à obtention d'un mélange homogène et lisse. Appliquer à l'intérieur de 45 minutes après le mélange.

**Mise en garde :** Garder hors de la portée des enfants. Dangereux si avalé. Éviter tous contacts avec les yeux et la peau. Utiliser la protection corporelle requise. S'il y a contact avec la peau laver à l'eau savonneuse et rincer abondamment. Contient des produits cimentaires alcalins pouvant causer des brûlures.

[Pave.Nature@gmail.com](mailto:Pave.Nature@gmail.com)  
<http://naturepave.com>

# Nature-Pavé

## Nature-Pavé

## Epoxy-Concrete

*H<sub>2</sub>O-Epoxy-Silane* hybrid concrete epoxide topping

- **Prepare the surface.** With the anti-efflorescing *Efflo-Clean-Green* soap, and if possible an abrasive pad on a polishing machine, pour the soap, clean the surface and rinse. Let dry for at least 12hrs.
- **Apply *H<sub>2</sub>O-Epoxy-Silane* paint.** Read the quantities and mixing instructions on the paint label and then apply a single coat with a paint roller within one hour after mixing the epoxide parts.
- **Apply Epoxy-Concrete with a trowel:** Prepare the wanted amount of *H<sub>2</sub>O-Epoxy-Silane*, mix well, then simply add double the volume or weight of concrete powder. Mix, and then spread with trowel taking care to apply sufficient pressure to go down to the thickness of the aggregates. Approximate covering power, 170 g / feet<sup>2</sup> or 1.8 Kg / meters<sup>2</sup>.

<b>Exemple :</b>	<b>Hardener</b>	<b>200 ml</b>	<b>or</b>	<b>200 g</b>
	<b>Epoxy Resin</b>	<b>100 ml</b>	<b>or</b>	<b>100 g</b>
	<b>Concrete Powder</b>	<b>600 ml</b>	<b>or</b>	<b>600 g</b>

Shake well with a stick or stucco mixer until a homogeneous and smooth mixture is obtained. Apply within 45 minutes after mixing.

**Caution:** Keep out of the reach of children. Dangerous if swallowed. Avoid contact with eyes and skin. Use the required body protection. If there is contact with the skin wash with soapy water and rinse thoroughly. Contains alkaline cementitious products that can cause burns.

[Pave.Nature@gmail.com](mailto:Pave.Nature@gmail.com)  
<http://naturepave.com>